

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi/No	Tarih	Sayfa
ÜİSGB.TL.20	01.01.2020	00	-	1 / 1

1. Bu cihaz sadece içme suyu ısıtmak ve soğutmak amacıyla kullanılmaktadır.
2. Cihaz amacı dışında kullanılmamalıdır. Yanlış kullanımlar durumunda yaralanma riski teşkil eder.
3. Cihaz daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır.
4. Su sebilinin sarsıntısız çalıştırılması ve durması gerekir. Su sebilinin yatay ve sağlam zemin üzerinde dengeli durması gerekmektedir. Bu işlem damacana konmadan önce yapılmalıdır.
5. İyi bir havalandırma için su sebilinin arkasında en az **15 cm**' lik açık alan bırakılmalıdır.
6. Çatlak, delik vs. nedeniyle su sızdıran damacanalara kullanılmamalıdır.
7. Isıtma sistemine zarar vermemek amacıyla, sıcak su musluğundan su gelmeden önce ısıtma fonksiyonu asla çalıştırılmamalıdır.
8. Su sebilinin bulunduğu ortamda sıcaklığın **10 - 43 °C** arasında olması gerekir. Su sebilinin bundan soğuk veya sıcak ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından tavsiye edilmez.
9. Sıcak su içinde su olmadığına ısıtma butonu asla açık konuma getirilmemelidir.
10. Cihazın üzerinde su damacanası yokken asla ısıtma fonksiyonu çalıştırılmamalıdır.
11. Cihazın üzeri örtülmemeli ve herhangi bir cisimle kapatılmamalıdır.
12. Cihaz, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirilmelidir.
13. Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine asla dokunmayın.
14. Su sebilinin soğutma gazı dolaşımının gerçekleştiği arka kısımlarda kesici ve delici aletler kullanılmamalıdır. Kondanser gaz kanallarının veya boru uzantılarının delinmesi durumunda püskürecek soğutma gazı cilt tahrişleri ve göz yaralanmalarına sebep olabilir.
15. Taşıma veya yer değiştirme esnasında cihaz **45**'den daha fazla yana yatırılmamalıdır.
16. Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesi engellenmelidir. Elektrik kablosu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutulmalıdır.
17. Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olunmalıdır.
18. Cihaz asla patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanılmamalıdır.
19. Cihaz temizlenmeden önce fişi prizden çekilmeli ve cihaz kullanımdayken asla temizlik yapılmamalıdır.
20. Su sebilinin hijyen açısından kullanım esnasında oluşabilecek kirlenmelere karşı **3 ayda bir** temizlenmesi gerekmektedir.
21. Cihazda herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale edilmemeli, derhal yetkili servise veya teknik personele haber verilmelidir.

Hazırlayan  
**Çağla ÖZÜNÖZÜ**  
İş Güvenliği Uzmanı

Sistem Onayı  
**Suat ÇALMAZ**  
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi

Sistem Onayı  
**Özcan TÜRKOĞLU**  
Genel Müdür

Yürürlük Onayı  
**Zekeriya ŞANLIER**  
Yönetim Kurulu Başkanı