

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
ÜİSGB.TL.58	01.01.2020	00	00	1 / 3

1. AGA5000 Hidrostatik Vakumlu Tip Yol Süpürme Makinası Kullanım Talimatı:

1.1. Süpürme:

Süpürme makinesinde süpürme işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

- Aracı durdurun ancak çalıştırmaya devam ediniz.
- Süpürme ekranında bulunan fan aktif etme butonuna basınız.
- Süpürme ekranında bulunan nozulları açma-kapatma butonuna basınız.
- Fırça indirme butonuna basarak süpürme işlemine başlayınız.
- Aracın süpürme hızı 0-15 km/saattir. Aracı süpürme esnasında 0-15 km/saat hız aralığında kullanınız.
- Herhangi bir büyük cisim (taş, kaya vb.) ile karşılaşıldığında laklak ağzı açma butonuna basarak büyük cisimleri hazne içine alınmasını sağlayınız.
- Süpürme işlemi tamamlandığında yada ara verilmek istendiğinde sırasıyla fırça kaldırma butonu, nozulları açma-kapatma butonu, fan aktif etme butonuna basınız. Ardından aracın el frenini çekerek aracı kapatınız.

Uyarı: Süpürgeyi kullanırken her zaman akan trafiğe dikkat ediniz. Süpürgeyi kullanırken her zaman ilgili ikaz sinyallerini kullanınız.

1.2. Haznede Biriken Çöplerin Boşaltımı:

Süpürme işlemi tamamlandıktan sonra haznede biriken çöpü boşaltmak için aşağıdaki adımlar yapılır:

- Aracı durdurun ancak çalıştırmaya devam ediniz.
- Aracı durdurun ve el frenini çekin, fakat motoru durdurmayınız.
- Ana ekranda bulunan hazne butonuna basınız. Ortadaki kilit tuşunu iki parmağınızla yukarı doğru ittiniz. Daha sonra hazne butonlarını kullanmaya başlayabilirsiniz.
- İlk olarak arka kapağı açınız.
- Hazne kaldırma butonuna hazne tamamen açılana kadar basınız.
- Hazne içindeki çöp tamamen boşaldıktan sonra yıkama hortumu ile hazne içini temizleyiniz.
- Hazne boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra, hazne indirme butonuna basınız.
- Arka kapak kapatma butonuna basınız.

1.3. Güvenlik Önlemleri:

- Yaralanmaları önlemek için, sıcak iken radyatör kapağını dikkatlice açınız.
- Kalkık gövde altında çalışmaya başlamadan önce gövde desteklerini yerleştirmeyi unutmayınız.
- Fırçalara yaklaşmayınız.
- Araçtan en az 1m uzak durunuz.
- Fan çalışırken, emiş fanı güvenlik flapını kesinlikle açmayınız.
- Fan muhafazasına kesinlikle alet düşürmeyiniz ve uzanmaya çalışmayınız.
- Rölanti devri ayarlanması dışında, motor çalışırken asla aracın üzerinde veya çevresinde çalışmayınız.

Hazırlayan Serkan IŞIK İş Güvenliği Uzmanı	Sistem Onayı Suat ÇALMAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi	Sistem Onayı Özcan TÜRKOĞLU Genel Müdür	Yürürlük Onayı Zekeriya ŞANLIER Yönetim Kurulu Başkanı
---	--	--	---

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
ÜİSGB.TL.58	01.01.2020	00	00	2 / 3

- h) Motor sıcakken radyatör kapağını asla açmayınız, gerekli bir durumda da bir bezle sarmadan açmayınız. Sonra yavaşça kaldırın, aksi takdirde kaynar durumdaki su, fışkırarak yaralanmanıza sebep olabilir.
- i) Motor egzoz sisteminin herhangi bir parçasına, iyice soğumasını beklemeden asla dokunmayınız.
- j) Motor yağını, soğumasını beklemeden boşaltmayınız. Kızgın yağ yaralanmalara sebebiyet verebilir.
- k) Hidrolik veya su borularını motor çalışırken sökmeyiniz. Fan çalışır durumdayken, fan hava girişine yaklaşmayınız.
- l) Çöp haznesini kaldırmadan önce, aracın düz, sağlam bir zeminde durmasını ve aracın üstü veya arkasında herhangi bir engel bulunmamasını sağlayınız.
- m) Kalkık konumdaki haznenin altında çalışmaya başlamadan önce, haznenin, kendi desteklerinin veya ekstra uzun bakım desteklerinin üzerine yerleşmesini sağlayınız.
- n) Ellerinizi, başıboş giysileri, kumaş parçalarını, saç tellerini vb. aracın hareketli parçalarından güvenli bir mesafede uzak tutunuz.
- o) Zemin seviyesinden yüksekte çalışırken, güvenlik onaylı bir platform üzerinde çalışınız. Gövde içinde çalışırken, içerideki kişinin güvenlik durumunu kontrol edecek ikinci bir kişi her zaman bulunmalıdır.
- p) Operatörlerin ve servis personelinin, yaptıkları işi iyi bilmeleri ve özenle yapmaları gerekmektedir.
- q) Aracın elektrik sistemi üzerinde çalışırken veya araca kaynak uygularken, akü bağlantılarını sökünüz.
- r) Aracın üzerinde çalışırken kontak anahtarını çıkarın. Aracı tekrar çalıştırmadan önce, personelin, araçtan güvenli bir mesafede uzak olmasını sağlayınız.
- s) Bakımdan sonra, tüm kapak ve muhafazaların yerine oturtulmasını sağlayınız.
- t) Ekipman üzerinde ilkyardım çantası ve yangın söndürücü bulundurun. Yangın söndürücünün bakımlı ve sürekli olarak tam dolu olduğundan emin olunuz.
- u) Çöp boşaltma yeri ile ilgili kanun, yönetmelik ve yerel düzenlemeleri dikkate alarak belirlenmiş çöp boşaltma alanlarını kullanınız.
- v) Makine üzerinde veya yanında uygun bir yangın söndürücü bulunmalıdır.
- w) Araçla seyir halinde iken herhangi bir yanma belirtisi sezildiği andan itibaren aracı mümkün olan en yakın yere veya boş araziye çekiniz ve motoru durdurunuz. Aracın etrafında yabancı insanlar varsa uzaklaştırın ve dikkatli bir şekilde motor ve parçaların üzerine yangın söndürücüyü püskürtünüz. Gerekirse hemen itfaiye çağırınız.

1.4. Kısıtlamalar:

- a) Ekipmanı, imalatçı firma tarafından belirlenen bakım planını uygulamadan çalıştırmaya çalışmayınız.
- b) Ekipmanı kullanım amacının dışında kullanmayınız.
- c) Ekipman özelliklerini veya komponentleri farklı kullanım şartlarına göre değiştirmeyiniz.
- d) Onaylanmamış komponentler eklemek veya orijinal olmayan yedek parça kullanmayınız.
- e) Fabrikada ayarlanmış hidrolik ve pnömatik basınç değerlerini değiştirmeyiniz.
- f) İmalatçının onayı olmadan ekipmanları değiştirmeyiniz, ilave yapmayınız veya tamir etmeyiniz.

Hazırlayan Serkan IŞIK İş Güvenliği Uzmanı	Sistem Onayı Suat ÇALMAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi	Sistem Onayı Özcan TÜRKOĞLU Genel Müdür	Yürürlük Onayı Zekeriya ŞANLIER Yönetim Kurulu Başkanı
--	---	---	--

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
ÜİSGB.TL.58	01.01.2020	00	00	3 / 3

- g) Aracın büyük tahta parçası ve taş parçası gibi, akkor haline gelmiş ya da sıcaklığı 50 °C üzerinde olan malzemelerin vakum ağzından içeri alınması yasaktır.
- h) Hidrolik yağ emiş hortumlarının vanalarıyla oynayıp kapatmayınız.
- i) Çöp haznesi doluyken, boşaltma esnasında yana veya arkaya meyilli bölgede boşaltma yapmayınız.

<u>Hazırlayan</u> Serkan IŞIK İş Güvenliği Uzmanı	<u>Sistem Onayı</u> Suat ÇALMAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi	<u>Sistem Onayı</u> Özcan TÜRKOĞLU Genel Müdür	<u>Yürürlük Onayı</u> Zekeriya ŞANLIER Yönetim Kurulu Başkanı
---	--	--	---