

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi/No	Tarih	Sayfa
ÜİSGB.TL.11	01.01.2020	00	-	1 / 1

1. Bu cihaz endüstriyel mutfaklarda yemek pişirmek amacıyla kullanılır.
2. Fırın amacı dışında kullanılmamalıdır. Yanlış kullanımlar durumunda yaralanma riski teşkil eder.
3. Fırının açma düğmesiyle fırını çalıştırın ve gerekli uygun ısıya ulaşmasını sağlayın. (**Ortalama 180 °C**)
4. Pişirilecek malzeme hazırlanıp fırına konduktan sonra gerekli ısı ve zaman ayarları yapılmalıdır.
5. Fırının kullanımı sırasında içerisine malzeme yerleştirecekseniz koruyucu eldiven mutlaka kullanılmalıdır. Eldiven olmadan asla müdahalede bulunulmamalıdır.
6. Fırın içerisine asla çıplak elle müdahalede bulunulmamalıdır. Fırın çalışır halde iken sürekli gözetim altında tutulmalıdır.
7. Eğer fırın uzun süre kullanılmayacak ise su ve elektrik kaynaklarının bağlantıları kesilmelidir.
8. Fırının yakınlarında gaz veya patlayıcı sıvılar bulundurulmamalı, kullanılmamalı veya makinenin içine alkol içeren sıvılar sokulmamalıdır.
9. Fırının kullanımı sırasında eğer yüksek sıcaklıkta ise, kapağı aniden açılmamalıdır. (sıcak buhardan sebep yanık tehlikesi vardır.)
10. Fırının kullanımı, bakımı ve temizliği sadece kullanan personel tarafından yapılmalıdır. Sorumlu olmayan çalışanlar asla müdahalede bulunmamalıdır.
11. Fırının temizliğini yapmadan önce fişini çekin. Fırının tamamen kapalı olduğundan, soğutulmuş olduğundan emin olunmalıdır.
12. Aşırı inatçı kir ve yağların daha kolay çıkarılması için fırının soğumamış olması tercih edilebilir. (**65-70 °C**)
13. Fırın asla basınçlı su ile yıkanmamalı ve parçaları akan suyun altında tutulmamalıdır. Fırın ılık köpüklü suya batırılmış bir bez ile temizlenmelidir.
14. Fırının temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanılmamalıdır. Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
15. Fırının doğru çalışması ve bakımının doğru yapılması için, özel olarak bunun için tasarlanmış ürünler kullanılarak temizlenmelidir.
16. Kum bazlı veya aşındırıcı ürünler kullanılmamalıdır. Ayrıca iç parçaları etkileyebileceğinden cihazın dışını temizlemek için hortum da kullanılmamalıdır.
17. Fırın kapağı gibi paslanmaz çelik bölümlere paslanmaz çelik parlaticısı direkt olarak uygulanabilir.
18. Fırında herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale edilmemeli, derhal teknik personele veya yetkili servise haber verilmelidir.

Hazırlayan
Çağla ÖZÜNÖZÜ
İş Güvenliği Uzmanı

Sistem Onayı
Suat ÇALMAZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi

Sistem Onayı
Özcan TÜRKOĞLU
Genel Müdür

Yürürlük Onayı
Zekeriya ŞANLIER
Yönetim Kurulu Başkanı