

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi/No	Tarih	Sayfa
ÜİSGB.TL.25	01.01.2020	00	-	1 / 1

1. Makine çalıştırılmadan önce su şebekesi kontrol edilerek suyun geldiğinden emin olunmalı ve makine elektrik bağlantıları kontrol edilerek enerji geldiğinden emin olunmalıdır.
2. Makinenin start düğmesine basılır ve suyun makine içine dolması sağlanır. Su alma işlemi tamamlandıktan sonra makine yıkamaya hazırlanır.
3. Tabaklar kesinlikle ön duşlama yapıldıktan sonra yıkanmalıdır. Aksi halde, katı yemek atıkları yıkama pompasının bozulmasına sebebiyet verebilir.
4. Sepetlere yerleştirilen malzemelerin makine içine sürülmesi sırasında el ve parmak sıkışmalarına dikkat edilmelidir.
5. Yıkama işlemi tamamen bitmeden makine kapağı asla açılmamalıdır.
6. Yıkama işlemi bittikten sonra kontrol panelindeki program lambası söndükten sonra kapak açılarak sepet dışarı çıkartılır.
7. Sepetlerin sıkışmasını önlemek için yıkandıktan sonra hemen alınmasına dikkat edilmelidir.
8. Malzemelerin kirliliğine göre tank içerisinde ki su düzenli olarak değiştirilmelidir.
9. Yıkama esnasında yıkama filtresi kesinlikle çıkartılmamalıdır. Yıkama filtresi su değişimlerinde çıkartılıp temizlenip tekrar takılmalıdır.
10. Makinenin aşırı çalıştırılması gereken zamanlarda **4 saatte 1** saat olacak şekilde dinlendirilmesine dikkat edilmelidir.
11. Makineye koyulacak olan deterjan miktarına dikkat edilmelidir. Fazla deterjan bulaşıkların makineden kirliliğe çıkmasına sebebiyet verebilir.
12. Kullanılan deterjan ve parlaticıların insan sağlığına uygun ve solunuma zarar vermeyecek yapıda olmasına özen gösterilmelidir.
13. Yıkama işlemi bittikten sonra yıkama ve durulama kolları yerinden sökülerek fıskiyelerde ve kolların içinde kalabilecek atıklar tazyikli su, fırça, ince tel vb. yöntemlerle temizlenmeli ve tekrar yerine takılmalıdır.
14. Gün sonunda tahliye (taşım) borusu yerinden çıkartılarak tank içindeki pis suyun tamamının boşaltılması sağlanmalıdır. Emiş filtresi yerinden çıkartılarak tazyikli su ile temizlenmelidir.
15. Makinenin dış yüzeyi tazyikli suyla asla yıkanmamalıdır.
16. Makinenin bakımının sadece elektriği kesildikten sonra (fiş prizden çekili iken) yapılmasına dikkat edilmelidir.
17. Makinenin kullanımı ve bakımı sadece kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
18. Makine de herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale edilmemeli, derhal teknik personele veya yetkili servise haber verilmelidir.

Hazırlayan
Çağla ÖZÜNÖZÜ
İş Güvenliği Uzmanı

Sistem Onayı
Suat ÇALMAZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi

Sistem Onayı
Özcan TÜRKOĞLU
Genel Müdür

Yürürlük Onayı
Zekeriya ŞANLIER
Yönetim Kurulu Başkanı