

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi/No	Tarih	Sayfa
ÜİSGB.TL.44	01.01.2020	00	-	1 / 1

1. Bu cihaz sadece endüstriyel mutfaklarda tulumba ve köfte şekillendirmek için tasarlanmış ve üretilmiştir.
2. Cihazı amacı dışında kullanmayınız.
3. Bu cihaz elde taşınmaz. Bu nedenle cihazı taşımak için bir yük kaldırma aracı kullanınız.
4. Ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz, devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
5. Elektrik güç kaynağına bağlantı, yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
6. Cihazın topraklama bağlantısı, standartlara ve güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.
7. Cihazın topraklaması, elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama hattına bağlanmalıdır.
8. Cihaz elektrik bağlantısının, ana sigorta ve kaçak akım sigortası yürürlükteki yönetmeliklere ve kurallara göre yapılmalıdır.
9. Cihazı kullandığınız yerde yeterli aydınlatma olduğuna dikkat ediniz.
10. Cihazı kullanırken **hareketli parçalara kesinlikle dokunmayınız.**
11. Cihazın, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlara yakın yerlere montajı uygun değildir.
12. Cihazı boşta çalıştırmayınız.
13. Cihazın kapasitesinin çok altında/üstünde yükleme yapmayınız.
14. Uygun koruyucu ekipmanlar kullanmadan cihaza müdahalede bulunmayınız.
15. Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple çıkan, yangın, alev parlaması gibi durumlarda hızlı bir şekilde (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.
16. Cihaz çalışırken dişli tertibatına müdahalede bulunmayınız.
17. Cihazı çalıştırmadan önce hazne bölümünü yıkayınız ve kurulayınız.
18. Cihazı çalıştırmadan önce otomatik şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Aksi takdirde cihaz durmayacağından hazne ve kapağa ciddi zarar verebilir.
19. Cihazın temizliğini yaparken fişin prizde olmadığından veya şalterin kapalı olduğundan emin olunuz.
20. Cihazın dış yüzeyinin, hamur dirseğinin hazne ve hazne kapağının temizliğini ıslak bez ile yapınız, daha sonra kurulayınız.
21. Cihazın temizliğinde asit ve türevi malzemeler kullanmayınız.
22. Cihazın temizliğini yaparken, cihazı su ile yıkamayınız. Aksi takdirde elektrik motoruna su kaçır ve yanmasına neden olur.
23. Cihazın bakımı sadece eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
24. Cihazın periyodik bakımını her 15 günde bir yapınız.
25. Ana mil ve dişli tertibatını kullanım sıklığına göre yağlayınız.

Hazırlayan
Çağla ÖZÜNÖZÜ
İş Güvenliği Uzmanı

Sistem Onayı
Suat ÇALMAZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi

Sistem Onayı
Özcan TÜRKOĞLU
Genel Müdür

Yürürlük Onayı
Zekeriya ŞANLIER
Yönetim Kurulu Başkanı