

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi/No	Tarih	Sayfa
ÜİSGB.TL.17	01.01.2020	00	-	1 / 1

1. Benmari, ısıtılan suyun sıcaklığı ile yemek kaplarının ısıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Cihazı amacı dışında kullanmayın. Yanlış kullanımlar durumunda yaralanma riski teşkil eder.
2. Cihaz endüstriyel kullanım amaçlı yapılmış olup sadece cihazla ilgili eğitim almış elemanlar tarafından kullanılmalıdır.
3. Cihaz davlumbaz kullanılarak çalıştırılmalıdır. Davlumbaz olmayan alanlarda kullanılmamalıdır.
4. Benmari su sıcaklığı en az **85 °C** olacak şekilde ayarlanmalıdır.
5. Su sıcaklığı istenilen değere geldiğinde termostatın ışığı sönecektir. Ardından yemekleri (en az **65 °C**) gastronomlarıyla benmari içine koyun.
6. Sık aralıklarla benmarinin su seviyesi kontrol edilmelidir, yeterli değilse su ilavesi yapılmalıdır.
7. Cihaz çalışır durumdayken çıplak el veya başka bir uzuv cihaza temas ettirilmemelidir.
8. Cihazın kullanımı sırasında sıcak yüzeylerden korunmak için ısıya dayanıklı eldiven kullanılmalıdır.
9. Cihazın hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokulmamalıdır.
10. Servis yemek dağıtımı bittiğinde şalteri kapatılarak elektrik bağlantısı kesilmelidir.
11. Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzeme (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler vs.) kesinlikle bulundurulmamalıdır.
12. Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanaları ve elektrik şalterleri kapatılarak yangın söndürücü kullanılmalıdır. Alevi söndürmek için asla su kullanılmamalı, yangın söndürme cihazlarıyla müdahale edilmelidir.
13. Cihazın rezistansları paslanmaz çelikten imal edildiğinden ötürü, cihaz asla susuz çalıştırılmamalıdır.
14. Cihaz temizliğine başlarken elektrik bağlantısı kesilmeli ve cihazının soğuması beklenmelidir. Sonrasında benmari içerisindeki su boşaltılmalıdır.
15. Cihazın temizliğine başlamadan önce gastronomları alınmalı, benmarinin suyu boşaltılarak iç yüzey temizliği yapılmalıdır.
16. Temizlik sırasında asla basınçlı su kullanılmamalıdır. Önce kaba kirler alınmalıdır. Sıcak su ile hazırlanan genel amaçlı dezenfektan solüsyonu ile benmarinin iç ve dış yüzeyleri silinmelidir.
17. Temizlik sırasında cihaz su ile durulanmalıdır. Benmarinin dış yüzeyi ve benmari kapakları temizlik bezi yardımıyla paslanmaz çelik yüzey parlaticısı ile parlatılmalıdır.
18. Temizlik sonrası benmari suyu yeterince doldurulmalıdır.
19. Cihazda herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda asla müdahale edilmemeli, derhal teknik personele veya yetkili servise haber verilmelidir.

Hazırlayan
Çağla ÖZÜNÖZÜ
İş Güvenliği Uzmanı

Sistem Onayı
Suat ÇALMAZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi

Sistem Onayı
Özcan TÜRKOĞLU
Genel Müdür

Yürürlük Onayı
Zekeriya ŞANLIER
Yönetim Kurulu Başkanı